

Supporti per marmitta

ARTICOLO	APPLICAZIONI	DISEGNO
1008	<p>NASTRO SOSTEGNO TUBO SCARICO FORO 0 4 mm A 112 - 124 - 127 - RITMO - 238 LADA 2101</p>	
1009	<p>NASTRO SOSTEGNO TUBO SCARICO FORO 0 8 mm. A 112 - 124 - 124 SPORT - 127 - 238 242 - RITMO - DUCATO - SEAT FURA</p>	
1006	<p>NASTRO SOSTEGNO POST. TUBO SCARICO 1100 D - 125 TT - 131 TT - 132 - 241 CAMPAGNOLA 1107 A</p>	
1007	<p>RIF 1006 COMPLETO DI BOCCOLE IN OTTONE</p>	
1004	<p>NASTRO COMPLETO SOSTEGNO CENTRALE TUBO DI SCARICO 1100 - 1300 - 1500 - 125 - 132 - 238 ARGENTA - LADA 2101</p>	
1005	<p>NASTRO COMPLETO SOSTEGNO.CENTRALE TUBO DI SCARICO 1100 R - 1300 - 1500</p>	

1002

**NASTRO COMPLETO SOSTEGNO
CENTRALE
TUBO DI SCARICO
127 (fino a vettura 422690) - 128
RITMO - SEAT FURA**




1003

RIF. 1002 SENZA GANCI

1019

**NASTRO SOSTEGNO TUBO SCARICO
1100 - 103 E D H (100 X 26 X 8)**



1015

**NASTRO SOSTEGNO TUBO SCARICO
1100 - 103 E D H (85 X"25 X 8)**

